

Описание подключения к модулю «Ниракс:1С-MasterSCADA»

1. MasterSCADA.

Скачать ее можно здесь:

фти сервер - support.insat.ru

логин ftpGuestDemo

пароль 8AA55D8A

путь - ftp://ftpGuestDemo@support.insat.ru/MasterSCADA_Beta

2. Настройка соединения с 1С в MasterSCADA.

Соединение с 1С добавляется в контекстном меню компьютера. Называется "Коннектор 1С". После добавления соединения его требуется настроить на закладке "Параметры":

Адрес веб-сервера <http://178.57.87.218/scada>

Пользователь demo

Пароль demo

3. После настройки соединения в его контекстном меню можно будет добавлять функции, настроенные в 1С.

На примере простейшей функции "АрифметическоеДействие" я поясню, как я запускал на выполнение функции:

а) "Выполнить" - на вкладке "Опрос" включить константу,

б) "Действие" - на вкладке "Опрос" в константе указать "+" (без кавычек),

в) "Операнд 1" - на вкладке "Опрос" в константе указать 20,

г) "Операнд 2" - на вкладке "Опрос" в константе указать 40,

д) нажать кнопку "Отладка",

е) результат = 60.

4. Вход в 1С.

В строке браузера набрать:

http://178.57.87.218/scada/ru_RU

Пользователь demo

Пароль demo

5. В разделе Nirax Function в справочнике функций можно просматривать и редактировать функции.

Если при редактировании функции изменилось число параметров, то в MasterSCADA в контекстном меню "Коннектор 1С" следует вызвать обновление функций.