

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

2.1 Технические характеристики датчиков приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 - Технические характеристики датчиков

Наименование параметра	Значение		
	ПДУ-1.X	ПДУ-2.X	ПДУ-3.X
Электрические параметры			
Количество сигнализируемых уровней*	1	1, 2	1, 2
Максимальная коммутируемая мощность, Вт	10		30
Максимальный коммутируемый ток, А	0,5		2
Максимальное коммутируемое напряжение, В	180		300
Количество срабатываний при напряжении коммутации постоянного тока 24 В и токе 0,25 А	1x10 ⁶		
Конструктивные параметры			
Расположение оси крепежного отверстия датчика в резервуаре	Горизонтальное	Вертикальное	
Нормальное состояние контактов датчика: - для ПДУ-Х.1, ПДУ-Х.2; - для ПДУ-Х.1.К	Нормально разомкнутое; нормально замкнутое		
Материал рабочей части датчика	Сталь 12Х18Н10Т или AISI 316L		
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP67		
Габаритные размеры	См. Приложение А		
Длина кабельного вывода, м, не менее	0,2		
Искробезопасные параметры**			
Максимальное входное напряжение U _i , В	31,8		
Максимальный входной ток I _i , мА	88		
Максимальная внутренняя емкость C _i , мкФ	0,08		
Максимальная внутренняя индуктивность L _i , мГн	1		

Примечания: * – зависит от исполнения.

** – для датчиков во взрывозащищенном исполнении.

2.2 Датчики во взрывозащищенном исполнении соответствуют требованиям ГОСТ 30852.0-2002, ГОСТ 30852.10-2002, имеют маркировку взрывозащиты **0ExialICT4...T6X** и могут размещаться во взрывоопасных зонах категории IIС. Знак «X» в конце маркировки взрывозащиты означает, что подключение датчиков ПДУ-ЕХІА к внешним цепям должно производиться через искробезопасные барьеры с искробезопасными параметрами, указанными в таблице 2.1, и имеющими действующие сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011.

2.3 Условия эксплуатации:

- температура окружающей и контролируемой среды от минус 40 до +105 °С. Значения температуры окружающей и контролируемой среды для датчиков во взрывозащищенном исполнении приведены в таблице 2.2;
- давление контролируемой среды не более 1,5 МПа (для исполнений ПДУ-1.Х, ПДУ-2.Х) и не более 4 МПа (для исполнения ПДУ-3.Х);
- плотность контролируемой среды не менее 0,65 г/см³;
- контролируемая среда должна быть неагрессивна по отношению к контактирующим с ней материалам датчика.

Таблица 2.2 – Температура окружающей и контролируемой среды для датчиков во взрывозащищенном исполнении

Температурный класс	T4	T5	T6
Температура окружающей и контролируемой среды, °С, не более	105	95	80

3 КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Датчик состоит из штока и поплавков, свободно перемещающихся по нему. Внутри поплавков находятся магниты, внутри штока – герконы, соединенные с кабельным выводом. Количество поплавков и герконов зависит от исполнения датчика.

Принцип действия датчика основан на способности геркона изменять свое состояние (замкнут/разомкнут) под воздействием магнитного поля. Переключение геркона, включенного в электрические цепи сигнальных и пусковых устройств, происходит при совпадении положения поплавка с положением геркона (см. рисунок 3.1).




Рисунок 3.1 – Принцип действия ПДУ:
а) ПДУ с нормально разомкнутым контактом;
б) ПДУ с нормально замкнутым контактом

4 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 По способу защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0 датчики в общепромышленном исполнении относятся к классу 0, датчики во взрывозащищенном исполнении – к классу III.

4.2 При эксплуатации необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.019, «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей».

4.3 Подключение и отключение датчиков должно проводиться только при отключенном электропитании.

4.4 Эксплуатация датчиков во взрывозащищенном исполнении допускается только совместно с искробезопасным оборудованием, имеющим маркировку взрывозащиты **[Exia]IIC** и искробезопасные параметры, не превышающие указанные в таблице 2.1.

4.5 Остальные меры безопасности – согласно правилам техники безопасности, распространяющимся на оборудование, совместно с которым (или в составе которого) используются датчики.

5 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

5.1 Установка, монтаж, подсоединение датчиков на месте эксплуатации и проверка их технического состояния при эксплуатации должны проводиться с соблюдением мер безопасности (см. раздел 4).

5.2 Монтаж датчика должен производиться при помощи штатной присоединительной резьбы. При монтаже датчик следует удерживать только за шток вблизи гайки.

5.3 Монтаж, демонтаж, замена датчиков должны проводиться при полном отсутствии рабочей среды и избыточного давления в резервуарах и магистралях, при полностью обесточенном оборудовании.

5.4 Перед установкой датчика необходимо провести его опробование на функционирование путем медленного опускания и подъема поплавка в вертикальной плоскости (момент переключения можно определить с помощью мультиметра: сопротивление контактов датчика в замкнутом состоянии – не более 1 Ом, в разомкнутом – не менее 1 МОм).

5.5 Место крепления датчика должно соответствовать габаритно-монтажным чертежам (см. Приложение А) и обеспечивать его установку таким образом, чтобы геометрическая ось датчика, вдоль которой происходит изменение уровня, совпадала с вертикалью. Отклонение от вертикали не должно превышать 35°.

5.6 Монтаж электрической части с сигнальными и пусковыми устройствами выполнять кабелем с сечением жил не более 2,5 мм².

Схемы внутренних соединений проводов датчиков приведены на рисунке 5.1.




Рисунок 5.1 – Схемы внутренних соединений проводов: а) для ПДУ-Х.1; б) для ПДУ-Х.2

6 МАРКИРОВКА

На корпусе датчика указаны: обозначение типа датчика, заводской номер и дата выпуска, товарный знак, маркировка взрывозащиты **0ExialICT4...T6X** (для датчиков во взрывозащищенном исполнении).

7 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Датчик ПДУ	– 1 шт.
Паспорт	– 1 экз.
Руководство по эксплуатации	– 1 экз. (предоставляется по требованию заказчика)

Примечание – Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений в комплектность изделия. Полная комплектность указывается в паспорте на прибор.

8 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

8.1 Датчики могут транспортироваться любым видом крытого транспорта. Крепление тары в транспортных средствах должно проводиться согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.

8.2 Транспортирование следует осуществлять в условиях 5 по ГОСТ 15150 при температуре окружающего воздуха от минус 25 до + 55 °С с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.

8.3 Транспортирование следует осуществлять в транспортной таре поштучно или в контейнерах.

8.4 Датчики должны храниться в условиях 1 по ГОСТ 15150. В воздухе не должны присутствовать кислотные, щелочные и иные агрессивные примеси. Датчики следует хранить на стеллажах.

9 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие датчиков техническим условиям при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

9.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня продажи.

9.3 В случае выхода датчика из строя в течение гарантийного срока при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа предприятие-изготовитель обязуется обеспечить его бесплатный ремонт или замену.

